


U N I K O N



Mode d'emploi pour le société

- **Enlger pour un concours**
- **Encoder un baques puces pendant enlogement etc. etc**
- **Clôture d'un vol ou piquêre de rentrée d'un concours**
- **Les noms et l'adresses des point les ventes.**

Enloger avec le systeme d'enlogement UNIKON :

- 1- Connecter au clubmaster: - montre mère
 - l'imprimante
 - 2x boî ESB avec 2x alimentation en courant
 - l'antenne d'enlogement.


Important pendant d'enlogement:

Distance entre le clubmaster et l'antenne d'enlogement: au minimum 200 cm

Distance entre le clubmaster et le clef clé: au minimum 50 cm

- 2- déposer la clef code sur le trou de l'antenne d'enlogement.
- 3- allumer le clubmaster.
- 4- Enlever le clef code (50cm distance entre l'antenne d'enlogement)
- 5- appuyer le touche vert (OK) = confirmation pour enloger.
- 6- connecter l'appareil de joueur (voir l'écran clubmaster)
choisir: **6.1. si l'amateur a besoin un constateur:**
 - Met le module memoire dans le clubmaster**6.2 si l'amateur a besoin deux constateurs cette weekend:**
 - connecter le combihorloge au le 2^e boî ESB - attend pour le bip sonor - et apres met le module memoire dans le combihorloge.**6.3 autres marques des systemes connectez au UNIKON.**
 - Les connectent aux 1^e au le 2^e boî ESB avec un cable special de le systeme d'autre marque
Attendre pour le bip sonore (2x).
- Le liste des differentes concours apparaitre sur l'écran.
- 7- avec l'aide des fleches bleues indiquer le concours requis avec le touche vert.
- 8- le nom de l'amateur apparaît sur l'écran, confirmer par la touche vert.
- 9- Voir écran: tenir le pigeon avec son baque electronique sur le trou de l'antenne.
Sur l'écran apparait - le no. matricule du pigeon qui doit être controlé.
- 10- Pour le pigeon suivant, répéter le point 8.
- 11- Poussez sur le bouton bleu (F) et le liste d'enlogement sera imprimée.
- 12- Signature du responsable de la société.

Les connections du systeme d'enlogement UNIKON.



1- Connecter au clubmaster:

- le 1^e boîte ESB
- le montre mère ou l'ordinateur.

2- Connecter au 1^e boîte ESB:

- l'antenne d'enlogement
- 1x alimentation en courant.
- le 2^e boîte ESB avec le cable de 10 cm.
- éventuel le cable special du system d'autre marque.

3- Connecter au 2^e boîte ESB:

- 1x alimentation en courant
- le UNIKON combi-horloge avec le module memoire

Si pendant l'enlogement une baque chip doit etre attribuee??

Comment est-ce possible?

Si un amateur a baqué un pigeon avec une baque puce qui n'est pas attribuée à la baque matricule, et n'est ni dans l'ordinateur du club, ni dans la module ou appareil de l'amateur colombophile.

- Il faut tenir la baque chip au-dessus de l'antenne.
- Apparaît sur l'écran: ACCOUPLEMENT SVP.

Si l'on veut l'enloger: 1- pousser sur OK (bouton vert).

2- entrer l'année, 1^e numero matricule et le sexe du pigeon.

Ce Pigeon est maintenant attribué à vos co-ordonnées dans le module, et est enlogé pour le concours actuel.

Mais attention: apres la clôture du vol (vol officiel) de tous les pigeons, il faut renvoyer tous les détails de la module à l'ordinateur et contrôler si les données dans l'ordinateur et le module sont les mêmes.

Si un pigeon est enloge et doit être éliminé

- 1- Tenir le pigeon avec le baque puce au-dessus de l'antenne.
- 2- Apparaît: annuler OK/C Si le pigeon doit être éliminé: pousser le bouton vert OK

Clôture d'un vol ou piquêre de rentrée d'un concours:

- 1- Connecter au clubmaster:
 - montre mère
 - l'imprimante
 - 2x boît ESB avec 2x alimentation en courant
 - l'antenne d'enlogement.
- 2- déposer la clef code sur le trou de l'antenne d'enlogement.
- 3- allumer le clubmaster.
- 4- appuyer nr. 2 = clôture du vol.
 - 4.1 - si l'amateur a enlogé seulement avec son module memoire:**
Met le module memoires dans le clubmaster.
 - 4.2 - si l'amateur a enlogé avec son module et son combihorloge:**
connecter le combihorloge au le 2^e boît ESB - attend pour le bip sonor - et apres met le module memoire dans le combihorloge.
 - 4.3 - autres marques des systemes connectez au UNIKON.**
Les connectent aux 1^e au le 2^e boîte ESB avec un cable special de le systeme d'autre marque
Attendre pur le bip sonore (2x)
Le liste des differentes concours active apparaitre sur l'écran.
- 5- avec l'aide de fleches bleues indiquer le concours qui doit être clos.
- 6- confirmer par OK (fleche verte)
- 7- Le nom de l'amateur apparait á l'écran, confirmer par OK (fleche verte)
- 8- La liste des constatations sera imprimée.
- 9- Signature du reponsable de la société

-